DEEP CLEANING

PRODUTOS DE LIMPEZA

FICHA TÉCNICA

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

PRODUTO: DETERGENTE LAVA LOUÇAS

Versões: NEUTRO

Aplicação: Limpeza de louças, talheres, copos, pratos, etc.

2- MODO DE USAR

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

MODO DE USAR:

Aplicar uma pequena quantidade do produto em um esponja úmida. Passar sobre a louça, talher, ou copo. Enxaguar em seguida.

.

3 – ESPECIFICAÇÕES

PROPRIEDADES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto físico	Líquido viscoso
Cor	Amarelo translúcido
Odor	Inodoro
pH puro	6,00 a 8,00
Teor de ativo	Mín 8,00%

4 – PRECAUÇÕES

“CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.”

CUIDADOS EM CASO DE ACIDENTES: Em caso de contato com a pele ou com os olhos, lave com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Persistindo a irritação procure um médico. Em caso de ingestão não provoque vômito e procure um médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. OUTRAS INFORMAÇÕES: CENTRO DE INTOXICAÇÕES. (TEL: 0800-410148).

PRECAUÇÕES: Evitar contato com a pele e com os olhos; Evitar a inalação do produto; Não ingerir; Não reutilizar a embalagem para outros fins; Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.

ARMAZENAMENTO: Conservar em local seco e fresco. Não armazenar junto de alimentos ou fonte de água potável.

5 – NOTIFICAÇÃO ANVISA

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA SOB Nº: 25351.643315/2020-49